

Troubleshooting

UW YOMANI PSTN

werkt met een analoge telefoonlijn en is geconfigureerd zonder instelling voor een buitenlijn. Contacteer de helpdesk voor andere instellingen.

UW YOMANI IP

Controle van de verbinding :

- toets op MENU - 3 - 0 - 1
- het ticket geeft aan of de verbinding geslaagd is of niet

Uw terminal werd geconfigureerd met dynamische IP-adressen. Contacteer de helpdesk voor een vast IP-adres.

UW YOXIMO GPRS

Controle van de verbinding :

- toets op MENU - 3 - 0 - 1
- het ticket geeft aan of de verbinding geslaagd is of niet
- indien niet controleer het aantal blokjes naast de afbeelding van de antenne

UW YOMANI PSTN

fonctionne seulement avec une ligne téléphonique analogique et est configuré sans réglage pour une ligne externe. Contactez notre helpdesk pour d'autres paramètres.

UW YOMANI IP

Vérification de la connexion :

- appuyez sur MENU - 3 - 0 - 1
- le ticket indique si la connexion est confirmée oui ou non

Votre terminal est configuré avec une adresse IP dynamique. Contactez notre helpdesk pour une adresse IP fixe.

UW YOXIMO GPRS

Vérification de la connexion :

- appuyez sur MENU - 3 - 0 - 1
- le ticket indique si la connexion est confirmée oui ou non
- si non, vérifiez le nombre de blocks au-dessus du pictogramme de l'antenne

YOMANI INTERNET

YOMANI PSTN

YOXIMO GPRS

REFERENCE GUIDE



Hulp nodig?

Bekijk de volledige handleidingen op
be.worldline.com/handleidingen
Veelgestelde vragen en meer hulp vindt u op
www.keyware.be of 0900/70.300
(€ 0,5 per minuut, BTW inbegrepen)

Besoin d'aide?

Regardez les manuels complets sur
be.worldline.com/manuels
Vous trouverez les réponses à vos questions techniques sur
www.keyware.be ou 0900/70.300
(€ 0,5 par minute, TVA inclus)

YOMANI Internet en YOMANI PSTN

SLUIT DE TERMINAL AAN OP DE NETSPANNING

Aan de onderkant van de terminal vindt u de contacten:

- USB device contact voor aansluiting van de optionele handelaarmodule.
- RS232 contact voor de kassa-aansluiting
(een kassa-integratiekabel werd niet meegeleverd. Deze kunt u via de technische dienst bestellen).
- Een rond contact voor de netvoeding.
- Ethernet is het contact voor de internetverbinding.
- USB host is een contact waaraan u geen nood heeft.
- Bij de YOMANI PSTN is er een extra contact voor de telefoonaansluiting.

1. Indien u enkel een klantenmodule hebt, sluit u gewoon de terminal aan op de netspanning. Hiervoor gebruikt u de voedingskabel met adapter.
2. Indien u zowel een klantenmodule als handelaarmodule hebt, sluit u de handelaarmodule aan op de netspanning. Hiervoor gebruikt u de voedingskabel met adapter.
3. Vervolgens gebruikt u de USB-kabel om de handelaarmodule met het USB contact op de klantenmodule te verbinden.

SLUIT DE TELEFOONLIJN/INTERNETLIJN AAN

Kijk aan de onderzijde van de klantenmodule

- YOMANI PSTN : steek de analoge telefoonlijn in het extra contact
- YOMANI IP : steek de internetkabel in de ethernetpoort

PLAATS HET PAPIER IN DE PRINTER

Duw op de ontgrendelingsknop om de printer te openen. Plaats een nieuwe rol en trek het papier een vijftal centimeter uit. Sluit het deksel door erop te drukken tot het vastklikt.

YOXIMO GPRS

OPLADEN VAN DE BATTERIJ

- Steek de voedingskabel in het contact aan de linkerzijde van de terminal.
- Steek de adaptor in het stopcontact.
- Het opladen van de batterij duurt ongeveer 2 uur.
- Uw YOXIMO is nu klaar voor gebruik.
- U kunt hem activeren door middel van de gele CORR-toets.

PLAATS HET PAPIER IN DE PRINTER

Plaats uw vingers op de uitstekende randen aan de linker- en rechterkant van het deksel. Doe het deksel open. Plaats een nieuwe rol en trek het papier een vijftal centimeter uit. Sluit het deksel door erop te drukken tot het vastklikt.

YOMANI Internet et YOMANI PSTN

RACCORDEZ LE TERMINAL AU RÉSEAU ÉLECTRIQUE

En-dessous de votre terminal se trouvent les connecteurs:

- Une prise USB pour brancher le Merchant Unit (module pour le commerçant, en option).
- Une prise RS232 pour l'interface caisse.
(Le câble d'intégration caisse n'est pas fourni. Vous pouvez en commander un via le service technique).
- Une prise ronde pour l'alimentation électrique.
- Ethernet est le connecteur pour le réseau internet.
- USB host est un connecteur dont vous n'avez pas d'usage.
- Le YOMANI PSTN dispose d'un contact supplémentaire pour la ligne téléphonique.

1. Dans le cas où vous ne possédez que le base unit, raccordez le terminal au réseau électrique. Utilisez pour cela le câble d'alimentation avec l'adaptateur.
2. Si vous avez également le merchant unit, branchez uniquement celui-ci au réseau électrique. Vous pouvez maintenant brancher le câble d'alimentation dans la prise de courant.
3. Raccordez ensuite les 2 unités à l'aide du câble USB.

RACCORDEZ LE TERMINAL À LA LIGNE TÉLÉPHONIQUE/AU RÉSEAU INTERNET

Regardez en-dessous du module clients.

- YOMANI PSTN : introduisez la ligne téléphonique analogue dans l'emplacement
- YOMANI IP : introduisez le câble internet dans le port ethernet

PLACEZ LE PAPIER DANS L'IMPRIMANTE

Appuyez sur le bouton de déverrouillage pour ouvrir l'imprimante. Placez un nouveau rouleau et faites sortir environ 5 cm de papier. Refermez le couvercle en appuyant fermement jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

YOXIMO GPRS

PREMIER CHARGEMENT DE LA BATTERIE

- Insérez le câble d'alimentation dans l'entrée sur le côté gauche du terminal.
- Branchez le câble d'alimentation dans la prise de courant.
- Le chargement durera environ 2 heures.
- Votre YOXIMO est alors prêt à l'emploi.
- Vous pouvez l'activer par le bouton jaune CORR.

PLACEZ LE PAPIER DANS L'IMPRIMANTE

Placez vos doigts sur les bords protubérants du couvercle à gauche et à droite. Ouvrez le couvercle. Placez un nouveau rouleau dans le compartiment. Faites sortir environ 5 cm de papier. Refermez le couvercle en appuyant fermement jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.